

Basis - Einstellungen für den V5-SoftStarter

Lasttyp / Parameter	Pumpen	Leicht	Mittel	Schwer	Große Trägheit
G 3.2 (Betriebsstrom)	Inenn	Inenn	Inenn	Inenn	Inenn
G 3.3 (Lastkurve)	5	5	5	5	5
G 3.4 (Lastfaktor)	100%	100%	100%	110%	120%
G 4.4 (Startmoment)	35%	35%	40%	50-60%	40-50%
G 4.5 (Zeitdauer)	0	0	0	1	1
G 4.6 (Hochlaufzeit)	3-5s	4-6s	4-6s	6-8s	8-20s
G 4.7 (Stromgrenze)	3,5 In	3-3,5 In	3,5-4 In	4-5 In	2,5-3,5 In
G 5.1 (Freilaufstop)	N	J	J	J	J
G 5.2 (Bremszeit)	5-10s	-	-	-	-